

Bedienungsanleitung



Dosiersystem SDT-DS-09 für 1 Komponenten Dosiermaterial



Manuelle Arbeitsplatz Dosiersystem SDT-DS-09

Dieses einfache Dosiersystem für Doming Gel, Kleber und Flüssigkeiten ist sehr leicht zu bedienen, platzsparend, ist sehr gut für kleine und unterschiedliche Dosieraufgaben einsetzbar.

Das Dosieren erfolgt nur so lange wie der Dosierhandventil SDT-HDV-2 betätigt wird.

Punkt mit Punkt Dosieren, gerade oder kurve Linien, diverse undefinierte Formen, bis flächenabdeckend Dosieren, alles ist sehr einfach, und mit diesem System möglich.

Das zügige Dosieren ist von Kartuschen große abhängig.

Das Wechsel oder Nachfüllen der Kartusche wird rasch erledigt, das Dosieren wird umgehend fortgesetzt.

Bedienungsanleitung



Dosiersystem SDT-DS-09 für 1 Komponenten Dosiermaterial

1. Prinzip

Das Dosiermaterial wird nach der Füllung in der Kartusche 55cc direkt mittels Druckluft gesteuert über den Hand Dosierventil SDT-HDV-2 auf die zu beschichtende Fläche transportiert. In Abhängigkeit von der gemischten Menge kann über längere Zeit die Dosierung in einem kontinuierlich verlaufenden Arbeitsgang erfolgen.

2. Herstellung der Betriebsbereitschaft

Auspacken der Zubehörteile des Arbeitsplatzes

Kontrolle der Vollständigkeit der Zubehörteile für Doming START 9

3. Ausstattungsumfang Dosiersystem SDT-DS-09:

1 Stück Handdosierventil SDT HDV-2

1 Stück klein Luftpumpe SDT KM 1

1 Halterung Handdosierventil SDT HDV-2

1 Kartuschenadapter 30/55

1 Dosierkartusche 55cc, Kolben, Dosiernadel, Verschluss

1 Netzteil 12 VDC

4. Bedienung

Befüllung der Kartusche 55cc mit dem Dosiermaterial.

Anschalten der Luftpumpe.

Dosierung des Dosiermaterials durch drücken der Druck Kopf der Handventil, auf die gewünschte Oberfläche.

5. Garantieerklärung

Vom Verkaufstag an wird auf das Dosiersystem SDT-DS-09 eine Bring-Inn-Garantie von 12 Monaten gewährt.

Die Garantie umfasst:

- Mängel am Gerät bezüglich des Materials und der Verarbeitung;
- Beschädigungen des Gerätes durch den Transport und Funktionsmängel;

Von der Garantie sind ausgeschlossen:

- Mängel, die durch falsche Bedienung, Missbrauch, Abnutzung entstehen;
- falschem Zusammenbau oder Einbau von Teilen, die nicht vom Hersteller stammen;
- zweckentfremdete Benutzung;
- Forderungen nach Materialersatz, Folgeschäden oder Produktionsausfall;

Ein festgestellter Transportschaden ist sofort der Lieferfirma anzuzeigen.

Unvollständiger Lieferumfang oder ein Transportschaden ist dem Lieferanten schriftlich unmittelbar nach der Anlieferung anzuzeigen.

Vor Rücksendung des Gerätes ist der festgestellte Schaden beim Verkäufer anzuzeigen.

Im Übrigen gelten dann die AGB und Garantiebedingungen des Verkäufers.